

# ランプホルダーの取付

## ■同梱品

### ●ランプホルダー

※タッピングビスは、同梱されておりませんのでご注意ください。  
ホルダーのビス挿入穴径が、 $\Phi 4\text{ mm}$ となっております。  
M3. 0～3. 5 mmの低頭タイプのビスをご使用ください。

## ■取り付け方法

※取付作業はランプ取付前に実施してください。

- ① 下図を参考にランプホルダー取付位置（縦、横共に中央）を決めます。
- ② 取付位置に下穴を開けます。（M3ネジの場合は約 $\Phi 2. 5\text{ mm}$ ）
- ③ ランプホルダーを取り付けます。

注 ランプホルダーの構造上、ランプと灯具面の距離が13 mm以上の場合にはランプホルダーと灯具面の間にワッシャー等を挿入し調節の必要がありますのでご確認ください。

